

Recomandări pentru **hidroizolații terase**

Sfaturi pentru neinițiați: când va decideți pentru **hidroizolații terase** nu trebuie sa începeți sa decopertați tot - stratul hidroizolațiilor are cel puțin 7-8 straturi iar reparațiile auxiliare se vor efectua numai la ultimul strat de hidroizolație și apoi se va aplica încă un strat sau două de membrană bituminoasă. Recomandările noastre, dacă alegeți să efectuați lucrări de

hidroizolații terase

, este să folosiți aeratoarele pentru hidroizolație, acesta având rolul de a egaliza presiunea aerului și a vaporilor de sub hidroizolație, prevenind posibilele umflături sau fisuri. La fel de importantă, când lucrați la

hidroizolații terase,

este folosirea unui parafrunzar la fiecare gură de scurgere. Parafrunzarele universale sunt confecționate dintr-un plastic perfect compatibil cu lucrările de

hidroizolații terase

și se vor utiliza pentru obturarea scurgerilor pluviale cu corpuri solide. Lucrările de

hidroizolații terase

au rolul de a proteja construcția împotriva acțiunii apelor de orice fel și a infiltrării acestora

-

apa fiind un important agent agresiv, cu efecte negative majore asupra părților sau elementelor de construcție care vin în contact cu ea. Pentru

hidroizolații terase

vă recomandăm să verificați funcționalitatea stratului de pantă și a existenței înclinației necesare evacuării apelor pluviale, amorsarea terasei cu soluție de bitum, instalarea gurilor de scurgere și aplicarea stratului de difuzie recomandat pentru

hidroizolații terase

. Urmează aplicarea primului strat de membrană și termosudarea integrală peste membrane perforată, aplicarea unui strat de membrană bitumată armată cu poliester și realizarea unui covor asfaltic cu o duritate greu de egalat în cazul

hidroizolațiilor de terase

ca și hidrostop sau hidroizolație minerale.